

Pousarin käyttöohje [\(pdf\)](#)

- kirjoituspöydän laatikossa on sininen tankkauskansio, jossa on kiinnitettyä kaksi 'POUSARI'-avainta

I. Normaali tapa:

1. avaimella (pun) toimii pousarin etuseinässä oleva 'käynnistys'-kytkin (ja sähkökeskus)

- pumppu käynnistyy, kun käynnistyskytkin päällä ja luukku auki
- LCD-laskuri nollautuu ja laskee
- tankkauksen päättyessä 'käynnistys'-kytkin 0:aan (avaimen saa pois vain tässä asennossa)

II. Vara-tapa

2. avaimella pääsee portista ja ovesta, jonka sisäpuolella oikealla on punainen kytkin

- vedä kytkin ylös - pumppu käynnistyy
- tankkaa
- sammuta pumppu painamalla kytkin alas

HUOM! Jos LCD-laskuri ei laske, käytä mekaanista

- merkitse tankkauslistaan pvm, kone, litramäärä ja mekaanisen totaalilaskurin lukema ja tankkaaja

Kun lista täyttyy:

- laita lista kopin hyllyssä olevaan punaiseen mappiin
- ota punaisesta mapista tyhjä lista, ellei ole tulosta uusia [TANKKAUSLISTA \(pdf\)](#)

- **MUISTA PALAUTTAA KANSIO AVAIMINEEN LAATIKKOON**

Käynnistyskytkin pousarin etuseinässä

